



Réglage de la chaise Dauphin

Angle d'assise

Grâce au levier à gauche de l'assise, mettre cette dernière à l'horizontale. Ce réglage pourra être légèrement modifié par la suite si son bord exerce une pression inconfortable.



Hauteur d'assise

Avec le levier à droite de l'assise, remonter la chaise au maximum et redescendre jusqu'à avoir les talons fermement au sol ou sur le repose-pieds. La hanche doit rester à un angle confortable, c'est-à-dire supérieur ou égal à 90°.

Profondeur d'assise

Grâce au bouton à gauche de l'assise, reculer cette dernière autant que possible. S'il reste beaucoup de place derrière le genou, elle peut être avancée de 2 crans au maximum.



Hauteur du dossier

Avec le bouton en bas à droite du dossier, remonter ce dernier au maximum. Pousser le bassin au fond de la chaise et redescendre le dossier. Il est à la bonne hauteur lorsque le soutien est ressenti derrière la ceinture.

Angle du dossier

La chaise doit vous aider à aller vers la pièce, donc vous soutenir sans vous pousser vers l'avant. Elle peut être bloquée grâce au levier à droite de l'assise, ou laissée débloquée pour autant que la résistance de la bascule soit ajustée à votre poids.

